


DIGITAL RHYTHM MACHINE



Funktionebeeohreibung

1 Wirkungeweise Geeamtgerät

elektronische Rhythmusgerät "DRM" besteht aus folgenden elektroniechen Baugruppen:

- Leiterplatte ZERH (Rechner, Speicher, Aus- und Eingabeeinheitsn)
- Leitsrplatte TFRH (Taeten, Leuchtdiodsn und Potentiometer)
- Leiterplatte AZRH (LED-Dieplay)
- Lsiterplatte IRH (Klanggeneratoren für eieben verschiedsne Rhythmueinstrumsnte)
- Leiterplatte RRH (Schieberegler für Lautstärke und Accent)
- Leiterplatte NFRH (Klanggeneratorsn für fünf verschiedsne Rhythmusinstrumente, Stereoauegangs- und Kopfhörerve retärker
- Leitsrplatte NT 10 (Erzeugung der Betriebaspannungen und Ladeeinrichtung für Batterien)
- Nstztrafo NT 10
- auf der Leiterplatts ZERH laufen alle Informationen zuaammen. Hier aind alle Aus- und Eingabe-einheiten vorhanden. Die Leiterplatts TFRH ist mit dem Rechner über zwei Ausgabe- und einem Eingabsport verbunden. Hier werden alls notwendigen Informationen ausgetauscht, wann und welche Taste gedrückt ist. Deeweitersn werden die Leuchtdioden für jede einzelne Tasta im Multiplexbetrieb angesteuert.
- Mit dem Potentiometer R 55 auf der Leiterplatte TFRH wird die Gleichepannung für die Geschwindigkeitsanzeige eingestellt. Schwindigkeitsanzeige eingestellt.

 Diese Gleiohepannung wird über eine Steuerleitung zur Lsiterplatte ZERH und dort einem A/D-Wandler zugeführt, um sis für den Rechner lesbar zu bsarbeiten. Über einen Ausgabeport auf der Leiterplatte ZERH wird die bearbeitete Geschwindigkeitsangabe entsprechend dem Mstronomwert im Multiplexbetrieb zur Leiterplatte AZRH geleitet und damit das LED-Display angesteuert. Außerdem wird eine Leitung des Ausgabeporte der Geechwindigkeiteanzeigs zur Ansteusrung des NF-Schalters auf der Leiterplatte NFRH benutzt.
- Zur Erhaltung des Speicherinhaltee im statischen RAM's sind drei Batterien an der Leiterplatte ERH angeschloeesn.
- Dis MIDI-Baugruppe (Music Instrument Digital Interface) erzeugt aus den 8-Bit Wörtern des lechners etandardgerechte MIDI-Signale und wandelt umgekehrt ankommende MIDI-Informationen in 8-Bit Worte um.
- Ein weiterer Eingabeport ist mit den vier Klinkenbucheen zum Anschluß der Fußtaster für Start/Stop, Fill-in, Solo und Changs verbunden. Durch ein kurzes Verbinden mit Masse (Fußtaster) erkennt der Rechner die Taste als gedrückt bzw. ausgeschaltet.

 Die Triggerimpulse für jedes einzelne Instrument können an der 30poligen Bucheenleiete dem Gesät entnommen werden. Diese Impulse aind 5 V Impulse (TTL-Pegel) negativ getriggert.

 Werden diese Ausgangeleitungen als Eingänge mit dem Programmiereingang (in/out) programmierbar benutzt, so werden diese Impulse der Rechnerleiterplatte zugeführt und können somit zu den entsprechenden Instrumentenleitungen gelangen.
- ine Ausgabeeinheit liefert liefert die Triggerimpulse für den Accent, die LED 1 und LED 1/4 nd Triggerausgänge. Von diesen Ausgängen werden gleichzeitig die LED'e für die Anzeige der zins und der Viertel auf der Leiterplatte TFRH angesteuert und der Accenttriggerimpuls zur Lsiterplatte NFRH geführt.

Ein weiterer Ausgabeport liefert die Triggerimpulee (12 V-Pegel) für die 12 Instrumente dee DRM. Diese Instrumentenimpulse gelangen an die Eingängs der enteprechenden Instrumente, die sich auf den Leiterplatten IRH und NFRH befinden. Diese 12 Klanggeneratoren bilden die Schlagzeuginstrumente nach. Dis Auegangssignale der Klanggeneratoren werden auf der Leiterplatte RRH gestrennt und zu einem linken und rechten Signal aufgeteilt. Im Auegangavsrstärker wird das Stereosignal veratärkt und in der Lautstärke geregelt und dem Ausgang des Inetrumentes zugeführt. Der eingebaute Stereo-Kopfhörerveretärker ist für den Anschluß von Kopfhörern mit Impedanzen von 100-400 Ohm vorgeeehen.

2. Leitsrplatte ZERH

Auf der Leiterplatte ZERH befinden sich außer der eigentlichen ZRE die Periperieschaltungen:

- OUT Dieplay
- OUT Taeten, LED OUT Trigger für RH-Instrumente A/D-Wandlsr (IN)
- IN-Tasten
- IN/OUT MIDI

Die ZRE besteht aus der CPU (U 880), 2 x CTC (U 857), CMOS-RAM (2 x U 224), 3 x EPROM (U 2716). Als Adresdecoder für Speicher und Peripherie wird je ein DS 8205 verwendet.

Speicheradreseen:	EPROM I (D 10) 0000H-07FFH EPROM II (D 15) 0800H-0FFFH RAM (D 23/D 24) 1000H-13FFH EPROM III (D 22) 1800H-1FFFH	IN/OUT-Adreeeen:	OUT RH2 (OSH OSH OSH
	Die RAM-Adresee iat nicht voll decodiert und von 1400H-17FFH noch einmal vorhanden.		OUT Dieplay IN T OUT RH 1 CTC (D 14) CTC (D 9) MIDI OUT MIDI IN	

Der Takt von 2,5 MHz wird erzeugt durch einen 10 MHz Quarzgenerator (1/2 DL 000), geteilt durch 4 (DL 074). Das R/C-Glied (R 33/ C 2) mit nachfolgendem Trigger (1/2 V 4011) erzeugt ein Power-ON-Power-ON-Reeet.

Die Wideretände von 220 K am Daten- und Adreßbue gegen +Ub eorgen im ausgeschalteten Zuetand (Schlafzuetand CMOS-RAM) für ein Maeee-Potential an den RAM-Eingängen (außer CS und Ub). Die Schaltung VT 1/VT 2/VD 2 - 7 erkennt beim Aueechalten des Gerätes frühzeitig ein Absinken der Betriebespannung und echaltet über ein CMOS-Gatter (D 5) und 1/2 D 100 (D 16) CS eowie über VT 2 Ub des CMOS-RAM ab. Die Batteriespannung liegt über VD 9 am RAM eolange das Gerät ausgeschaltet iet.

- Peripherie: Ale OUT-Regieter werden V 4042 (4 Zwiechenspeicher) und V 40098 (eeche inv. Treiber, trietate) ale IN-Tor verwendet.
- OUT Dieplay (8 Bit): Die unteren 4 Bit eteuern den Segment Decoder/Treiber D 346. Bit 4-6 echalten über Treibertraneietoren (VT 3 VT 5) die 3 Digite. Bit 7 eteuert einen NF-Schalter auf der Leiterplatte NFRH.
- <u>OUT Taeten, LED (2 x 8 Bit):</u> Dieee 16 OUT-Leitungen werden durch je ein Inverter getrieben (3 x DL 004).
- OUT Trigger für RH (16 Bit): 12 Leitungen liegen je an einem NAND-Gatter mit offenem Kollektor
 (3 x DL 003). An den Auegängen liegen die 12 IN/OUT Leitungen für
 Trigger OUT bzw. Triggerung von außen (Wired OR). Die nschfolgenden
 NAND-Gatter mit offenem Kollektor (3 x D 126) eorgen für 12 V Triggerimpulee.
- AD-Wandler (6 Bit IN): Als ADW für den SPEED-Regler wird ein C 520 verwendet. Die 4 Auegänge liegen an den unteren 4 Bit. LSB, NSB und MSB wird hardware-mäßig für Bit 4 und 5 codiert.
- IN Taeten (8 Bit): Die Taeten liegen direkt an den Eingängen der 1/1/2 V 40098. Die reetlichen 4 Bit IN werden für die Fußtaeter verwendet.
- IN/OUT MIDI: Ale IN/OUT-Regieter dienen 2 CMOS-Schieberegieter V 4034. Der Schiebetakt wird für IN im CTC, Kanal Ø (höchete Priorität im Gerät) und für OUT im CTC, Kanal Ø erzeugt. Bei MIDI IN wird die H/L-Flanke dee Startbits um 1,5 To verzögert (D 11.1/2/3) und triggert CTC D 14, Kanal Ø. CTC D 14 Kanal 1 zählt 8 Schiebetakte, erzeugt danach den Übernahmetakt für D 19/D 20 und löet die Interruptanforderung für die IN-Operation

Ein MIDI-OUT Befehl eetzt dae aue D 7.1 und D 13.1 beetehende FF 1 und führt über D 8.1 zur Parallelübernahme der Daten in D 21. Bei geeetztem FF1 gelangt der erete der etändig erzeugten Schiebeimpulee über D 7.2 und D 8.3 an D 12.2 (FF 2) und erzeugt über D 11.4 und D 13.1/2 dae Startbit. Der zweite Schiebetakt beendet dae Startbit (FF 2 wieder geeetzt) und eetzt FF 3. FF 3 eperrt über D 8.3/4 FF 2 und gibt über D 8.2 den Schiebetakt für D 21 frei. CTC D 9 Kanal 1 zählt 8 Schiebeimpulee, eetzt danach FF 1 zurück und beendet damit die Ausgabe.

Abgleich des LED-Dieplay: Mit R 95 wird am 7-Segment Dekoder/Treiber D 26 die Helligkeit des Dieplaye eingestellt. Am AD-Wandler D 40 wird mit R 97 der Endwert auf 250 und mit R 96 der Anfangewert auf 40 eingestellt. Danach eind R 97 und R 96 wechseleeitig abzugleichen bie beide Werte etimmen.

3. Leiterplatte TFRH

Die Bedienelemente (Taeter) und Anzeigeelemente (LED) eind matrixförmig angeordnet. Die gemeineamen Zeilenleitungen werden über die Transietoren VT 1 - 8 getrieben (Abfrageimpule) (1 aus 8 Auswahl). Im unbetätigten Zuetand der Taeter liegt an den 8 Leitungen T 1 - 8 Low. Bei gedrückter Taete gelangt der jeweilige Abfrageimpule an die zugehbrige Leitung T 1 - 8. Werden mehrere Taeten gleichzeitig gedrückt, so wird nur die in der Abfrage zueret bediente Taete regietriert. Die Abfrageimpulee dienen weiterhin der Aktivierung je einer LED-Zeile. Die zugehörige Spalteninformation liegt an den Anechlüseen L 1 - 8.

Der Wideretand R 56 dient zur Feetlegung des höcheten Wertes der Tempoanzeige (250). Mit dem Wideretand R 55 (Temporegler) wird die Spannung eingestellt, die zur Weiterverarbeitung des AD-Wandlere auf der Leiterplatte ZERH dient.

R 53 ist der Lautetärkeregler dee Auegangeveretärkere. Mit VT 17 und VT 18 werden die LED'e für die Eine- und Viertelanzeige getrieben.

4. Leiterplatte AZRH

Auf dieser Leiterplatte befinden eich die LED-Displaye VQE 22 und VQE 24 für die Anzeige der Geschwindigkeit. Desweiteren wird das Minuszeichen und ein Dezimalpunkt benutzt, um den Ladezustand der Batterien anzuzeigen.

5. Leiterplatte IRH

5.1. Raechgenerator

Das Rauechen wird mit VT 1 erzeugt und gelangt über C 92 an den Operationeveretärker VI5. Die Veretärkung dee OV'e wird mit R 115 eingeetellt. VD 5 und VD 6 bildet zueammen mit R 116 eine Amplitudenbegrenzung, die mit R 116 auf etwa 2,5 Vee eingeetellt wird. Der Rauechgenerator liefert dae Rauschen für dae Cymbal, dae High Hat, die Snare Drume und den Clap.

5.2. Erzeugung Tongemisch

Die verechiedenen Frequenzen für bestimmte Instrumente werden durch 8 aetabile Kippechaltungen erzeugt. Für das High Hat werden 4 Frequenzen (Töne HH), für das Cymbal werden 6 Frequenzen und für die Cow bell werden 2 Frequenzen zueammengemischt. Sollte ein Nachgleich der Generatoren notwendig sein, eo müseen folgende Regler nachgeglichen werden:

> Vorbereitung: C 9 und Elko 100 u überbrücken; Meesung mit Frequenzmeeser an den Ausgängen 3 bzw. 11 der Schaltkreise D 1-4

Abgleich	mit:	R	26	1080	Hz	<u>+</u>		
		R	23	1200	Нz	±		
		R	19	3400	Hz			%
		R	15	2300	Нz	±		
		R	11	715	Hz	±		
		R	7	1030	Ηz	<u>+</u>		
		R	4	1220	Нz	<u>+</u>		
		R	1	3970	Ηz	<u>+</u>	1	%

5.3. Cymbal

An den beiden Eingängen der OV'e VI6 liegt ein Tongemiech mit Rauechen. Die beiden epannungegseteuerten OV'e dienen ale Hüllkurvenformer. Die beiden verschiedenen Hüllkurven werden mit den
Widerständen R 62, R 63 und den Kondensatoren C 24, C 25 erzeugt und gelangen über die Wideretände
R 62 und R 63 an die Steuereingänge der OV'e. Über die beiden Traneietoren VT 4 und VT 5 gelangt
der Triggerimpuls zur Schaltung für die Hüllkurvenerzeugung. Der gleiche Triggerimpule gelangt
über VD 14 und R 60 an die Baeie von VT 6, wo eine Tonfrequenz über R 61, C 23 an der Baeie anliegt. Der Triggerimpuls öffnet den Traneietor und er wird durch C 22, R 60 nach einer e-Funktion
wieder geechloesen. Der ton gelangt über VT 6, C 26, R 55 an die Baeie von VT 2, wo auch dae
Rauech-Tongemiech der beiden Hüllkurvenformer anliegt.
Dae Frequenzgemisch gelangt über den Tiefpaß mit VT 2 und der Veretärkeretufen mit VT 3 zum Auegeng. Mit R 34 und R 42 wird die Offsetkompensation eo eingeetellt, daß an den Auegängen 5 bzw.
12 OV anliegen.

5.4. High Hat

Am Eingang dee CV'e VI7 liegt ein Tongemisch mit Rauschen an. Der spannungegesteuerte CV dient Am Eingang des OV e VI Tiegt ein Tongemisch mit katechen an. Der epaintingsgesteterte OV dient als Hüllkurvenerhaltung angesteuert wird. Wird das Open High Hat ausgelöst kommt der Triggerimpuls über VT 9 und VT 10 zur Hüllkurvenechaltung C 37 und R 101 und galangt somit zum Steuereingang des OV's. Werden offenes und geschlossenes High Hat gleichzeitig angesteuert, wird der Trigger des geschlossenen High Hat mit VT 11 kurzgeschlossen und das offene High Hat erklingt.

Liegt ein Triggerimpule am Eingang für das geschlossene High Hat an, gelangt dieser über VT 14 und VT 13 zur Hüllkurvenschaltung mit C 38 und R 102 an den Steuereingang des OV's. Kommt ein Triggerimpule des geschlossenen High Hat's kurz nachdem ein offenes High Hat ausgelöst worden ist, eo schlisßt dieser über VT 12 den des offenen High Hat's kurz. Das offene High Hat wird somit abgsstoppt.

Das Rauach-Tongemisch gelangt über R 78, C 31 zum Tiefpaß mit VT 7 (bei geechloeeenem High Hat wird der Tiefpaß mit VT 8 verändert) und über den OV VI7 zum Auegang.

5.5. Snare Drum 1, Snare Drum 2

iese Klanggeneratoren beetehen jeweile aus einem einetufigen Veretärker und Phasenschiebernetzwerk (VT 20, VT 22). Liegt am Eingang ein Triggerimpuls, entsteht nach VD 10 und VD 12 ein Nadelimpule, der dem Transietor zugeführt wird, und es entsteht eins gedämpfte Schwingung. Die Abklingzeit ist abhängig von der eingeetellten Veretärkung, die mit R 174 und R 157 in der Emitterleitung eingestellt wird. Die Frequenz wird durch die Bauelemente des Phasenschiebere festgelegt. Dem Tonsignal wird noch ein Rauechen beigemischt, das ständig an der Basie von VT 21 und VT 23 anliegt. Öffnet der ankommende Triggerimpuls über VD 13, R 178, C 89, R 179 (VD 11, R 161, C 78, R 162) die Transietoren, wird ein Rauschen mit einer bestimmtsn Hüllkurvenform (C 89, R 179 und C 78, R 162) dem Tonsignal zugemischt und den jeweiligen Ausgängen zugeführt.

5.6. High Tom

Dieser Klanggenerator besteht aus einem einstufigen Verstärker und Phasenschiebernetzwerk. Liegt am Eingang Triggerimpuls, entsteht nach VD 9 ein Nadelimpule, der dem Transietor zugeführt wird, und es enteteht eine gedämpfte Schwingung. Die Abklingzeit iet abhängig von der eingestellten Veretärkung, die mit R 150 in der Emitterleitung eingsetellt wird. Die Frequenz wird durch die Bauelemente des Phasenschiebers festgelegt.

5.7. Clap

Der durch die Transietoretufe VT 15 negierte Triggerimpuls löet ein Monoflop D 8.3/D 8.4 aue. Dieses Monoflop startet den astabilen Multivibrator D 8.1/D 8.2, der bie zum Rückkippen des Monoflope ca. 4 bie 6 Impulee srzeugt. Die Impulefolge wird mit R 126 eingestellt. Nach der Impuls-

formung (Sägezahn) R 128, C 52, R 130, C 53 stsuern dis Impulse VT 16, an dessen Basis auch eins Rauschspannung liegt. Der Abgleich erfolgt mit R 131 (Rauschantsil) und R 128 (Klang zwischen "Wischen" und "Ratzen").
Die am Kollektor von VT 16 entstshsnden Rauschimpulse gelangsn übsr den Hochpaß C 55/R 136 zum Filter VT 18. Mit R 138 wird die Güte (Resonanz) eingestellt. Die Resonanzfrequsnz liegt durch Phasenachieber-Rückkopplung C 58, C 59, C 60, R 139, R 140, R141 feet. Dis Güte wird außerdem von VT 17 bseinflußt, für den mit C 49, VD 7, R 125 eine Hüllkurvenspannung erzeugt wird.
Mit R 137 wird der Arbeitspunkt von VT 17 eo eingestellt, daß sich der Filtsrklang während der Zeit (Impulsfolge) ändert. Die NF wird am Kollektor von VT 18 über C 61 und R 142 ausgekoppelt.

6. Leiterplatte RRH

Auf dieser Leitsrplatte befinden sich die einzelnen Lautstärkeregler für jedes Rhythmusinstrument (R 1 - R 10). An den Schleifern dieser Regler wird mit den Widerständen R 15-R 34 dem linken und und dem rechtsn Kanal sin festgslegter Anteil des NF-Signals (Festpanorama) zugeordnet.

Deeweiteren befinden aich auf dieser Leiterplatte der Rsgler für die Accentuierung und für die Kopfhörerlautetärke. Ihre Wirkungsweise wird dee Zusammenhangss wsgen auf der Leiterplatte NFRH mit beschrisben.

7. Leiterplatte NFRH

7.1. Cowball

Für dis Kuhglocke eind drsi Generatoren ein- und ausgangeeeitig parallelgeschaltet und ein Tongemisch aue zwsi Tönsn wird übsr einen Transietor mit auf den Ausgang gsgeben. Angesteuert werden diese drei Generatoren mit Nadslimpulssn, die mit C 23 und R 67 gewonnen werden. Ein Gensrator besteht aus einem gsgengekoppelten Verstärker, der in der Gsgenkopplung sin Doppel-T-Filter bssitzt. Mit den Rsglern R 62, R 70 und R 77 wird jeder einzelne Generator so eingestellt, daß er eich kurz vor dem Schwingeinsatz befindet. Wird ein Nadelimpule dem RC-Netzwerk zugeführt, eo entateht am Ausgang eine gedämpfte Schwingung. Die 3 Tonsignale werdsn mit den Widerständen R 68, R 75 und R 82 zusammengemischt und über C 33 dem Ausgang zugeführt. Der gleiche Nadslimpuls, dsr zum Auslössn der Klanggeneratoren dient, wird über VD 5 und der Hüllkurvenerzeugung mit C 39, R 93 an die Basis von VT 8 gelsgt und öffnet diesen Transiator. Das anliegende Tongemiech (von IRH kommend) gelangt somit über VT 8, C 40, R 97 zum Ausgang. Für dis Kuhglocke eind drsi Generatoren ein- und ausgangeseitig parallelgeschaltet und ein Ton-R 93

7.2. Claves

Das Klangholz wird wie dis Kuhglocke durch einen OV mit Doppel-T-Filter in der Gegenkopplung erzeugt. Ein Nadelimpuls löst sine gedämpfte Schwingung aue, die über C 37, R 91 zum Ausgang gelangt. Dis Abklingzeit ist abhängig von der eingestellten Verstärkung, die mit R 85 in der Gegenkopplung eingestellt wird.

7.3. Bass Drum

Dsr durch C 41, R 98 sntstandene Nadelimpuls, bei anliegendem Rechtscktriggerimpuls, wird durch die Transistorstufe VT 5 negiert und über C 43, R 101 und C 44 dsm OV zugeführt. An diesem OV entsteht eins gedämpfte Schwingung durch einen Tiefpaß in der Gegsnkopplung. Das tieffrquente NF-Signal wird über C 46 und R 106 dem Ausgang zugeführt.

7.4. Low Tom, Middle Tom

Diese Klanggeneratoren bestehen aus einem einstufigen Verstärker und Phasenschiebernetzwerk. Liegt am Eingang ein Triggerimpuls, entsteht nach VD 6 (VD 7) ein Nadelimpuls, der dem Traneistor über R 109 (R 119) zugeführt wird, und es entsteht eine gedämpfts Schwingung. Die Abklingzeit ist abhängig von der eingestellten Veratärkung, die mit R 114 (R 124) in der Emitterleitung eingeetellt wird. Die Frequenz wird durch die Bauelemente dea Phaeenschiebera festgelegt.

7.5. NF-Verstärker

Von der Leiterplatte RRH gelangen die Signale für linke und rechte zu den beiden Summierverstärkern VII. Über die Regler R 5 und R 9 gelangen die verstärkten NF-Signale an die beiden spannungsgesteuerten Auegangsveretärker. Mit den Einetellreglern R 23 und R 33 wird die Offsstkompensation der OV's so eingestellt, daß an den Ausgängen 5 bzw. 12 genau O Volt anliegen.

R 30 wird so eingestellt, daß der Steueretrom in jedem Steuereingang des OV's genau gleich ist. Die Steuerspannung wird mit dem Regler VOLUME eingestellt. Je negativer die Spannung eingestellt wird, desto kleiner ist die Ausgangsepannung der OV's.

In Reihe zum VOLUME-Regler liegt der ACCENT-Regler. Je weiter sich der Schleifer an dem 100 Ohm Wideretand befindet, desto stärker die Accentuierung (Lautstärkebeeinflussung). Liegt am Eingang Accent (E-Acc) ein Triggerimpuls an, wird dieser durch VT 3 negiert und öffnet den Transistor VT 4, der eomit den jeweils eingestellten Widerstandewert des Accentreglers überbrückt. Bis sich der Kondensator C 19 über R 56 entladen hat, bleibt der Transistor VT 4 geöffnet. Über C 9 und C 11 gelangt das NF-Signal von den beiden Ausgängsn zu den NF-Schaltern und danach über C 13, R 43 und C 14, R 47 zu den Ausgängen. Der NF-Schalter wird von den beiden Transistoren VT 1 und VT 2 angesteuert. Am Eingang RES/ST liegt im Moment dee Einechaltene eine Spannung an und öffnet den Transistor VT 1, der den NF-Schalter gsöffnet hält. Nach Ende des Resetimpulaes (ZERH) entsteht am RES/ST Low-Potential, VT 1 schließt und der NF-Schalter wird gsschlossen. Am Eingang Start/ST liegt Righ-Potential, dadurch bleibt der NF-Schalter über VT 1 geschlossen am dissem Eingang Low-Potsntial (Starttaste gedrückt), wird der NF-Schalter über VT 1 geschlossen und das NF-Signal kann ungehindert zum Ausgang. gehindert zum Ausgang.

7.5.1. Kopfhbrerverstärker

Vom Ausgang des Summierverstärkers gelangt das NF-Signal über R 10, C 3 und R 16, C 6 zu den spannungsgesteuerten Verstärkern VI2. Mit R 11 und R 17 wird die Offsetkompensation so eingestellt, daß an den Ausgängen 12 und 5 0 Volt anliegen. Mit R 14 wird der Steuerstrom symmetrisch eingestellt. Mit R 15 wird die Gesamtlautstärke bei maximal eingestelltem Lautstärkeregler eingestellt (siehe Abgleichanweisung). Als Kopfhörerendstufen dient der Operationsverstärker VI3.

7.5.2. Abgleichanweisung

Ein NF-Zweig wird folgendermaßen eingestellt:

dem Eingang des VI1 (B 082) wird eine Sinusspannung von 2 Ves und 1 kHz über einen Widerstand von 22 kOhm angelegt. Am Ausgang dieses OV's muß eine Spannung von 7 Vss anliegen. Mit R 5 bzw. R 9 wird die Spannung nach dem NF-Schalter und R 43 bzw. R 47 so eingestellt, daß am Ausgang 1 Ves anliegen bei voll aufgeregeltem Lautstärkeregler. Mit R 15 am Kopfhörerveretärker wird dieser so eingestellt, daß am Ausgang von jedem Zweig bei voll aufgeregeltem Lautstärkeregler 20 Vss anliegen (zuerst Symmetrie mit R 14 einstellen).


8. Leiterplatte NT 10 mit Netztrafo


Die Stromversorgung des DRM erfolgt durch das Netzteil NT 10, bestehend aus dem Netztransformator NT 10 und Leiterplatte NT 10. Der Netztransformator vom Typ M 65 ist primärseitig für 220 V ausgelegt. Eine Umschaltung auf andere Spannungen iet nicht vorgesehen. Sekundärseitig eind 2 Wicklungen, eine davon mit Mittelabgriff, aufgebracht. Auf der Leiterplatte NT 10 sind die Gleichrichter, Siebmittel, einstellbare Spannungsregler und eine Ladeautomatik angeordnet. Für den Betrieb des DRM sind die Spannungen + 5 V, + 15 V und - 15 V erforderlich. Die Gleichrichtung für die Spannung + 5 V erfolgt mit den Gleichrichterdioden VD 1 ... VD 4. Zur Siebung sind 3 Elyteinstellbaren C 7 ... C 9 parallel geschaltet. Die Stabilisierung der Spannung geschieht mit dem einstellbaren Spannungsregler VII (B 3170). Der Sollwert der Spannung wird mittels R 3 eingestellt (+ 5 V). Zur Unterdrückung hochfrequenter Störspannungen sind die Dioden VD 1 ... VD 4 mit den Kondensatoren C 1 ... C 4 überbrückt. Die Spannungen + 15 V und - 15 V werden aus einer Wicklung mit Hilfe der Dioden VD 5 ... VD 8 gewonnen. Für ihre Stabilisierung sind ebenfalls Spannungsregler B 3170 bzw. 3370 eingeeetzt. Zur Unterdrückung von Störspannungen sind die beiden Wicklungshälften mit C 5, C 6 überbrückt. Das Einstellen der Sollspannungen geschieht mittels R 5 bzw. R 8.

Zur Bereitstellung der Schlafspannung der RAM's sind in einer separaten Batteriekammer im Boden des Gerätes wahlweise 3 Trockenelemente der Größe R 6 oder 3 wiederaufladbare NC-Zellen eingesetzt. Auf der Leiterplatte NT 10 ist dazu eine Schaltung für die Anzeige des Batteriezustandes und Ladeautomatik beim Einsatz von NC-Zellen angeordnet. Die Anzeige selbst erfolgt im Anzeigedisplay und zwar - Zeichen "Batterie entladen" also R6-Zellen auswechseln oder Gerät ans Netz anschließen und NC-Zellen aufladen. Das Laden wird durch Aufleuchten des Dezimalpunktes (nur bei NC-Zellen) angezeigt. Er verlöscht bei aufgeladenen Zellen.

Die Schaltung besteht im wesentlichen aus dem 2fach OV B 2761. Mittels R 12 und VD 14 wird eine Referenzspannung erzeugt. Mit dem Einstellregler R 11 wird eine solche Spannung eingestellt, daß die Leuchtdiode "Batterie entladen" bei einer Batteriespannung < 3 V zu leuchten beginnt.

Beim Einsatz von NC-Zellen kommt die Ladeautomatik dazu (durch Schließen der Brücke. Der Regler R 10 ist nun so eingestellt, daß bei einer Batteriespannung >4 V der Ladestrom durch R 17, VT 1, VD 16 unterbrochen wird.










RS6 RS7 RS8 ———————————————————————————————————		0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 0 712 13 0 716 11 0 718 11 0 718	2×SC 236d C 13 NO.55 VO.55 VO.	A K VD 68 2×VQA Y D 66 2×VQA 24
D§	R.25 1000	⁶⁵²		VD64	
000	R26 100k	050 v		21	5 —°3ľa
02	R27	Q ₂₂		69 30 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 -	718 4 El 8
220	R28 1008	VD28		08	
D\g	R 23	9		09	
05	R30 -100k	08	25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	10× VQA 14	
DŽ	R31 (00)K	0%		G S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	-
□ş	R32 -10018	08		* D ₂₅	
		054 VB24	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0 177 0 177 0 133 8 SD 336
☐ <u>6</u>		08	819 - 20 - 23 - 21 -	18 228	853 - 211 - 211 - 211 - 211 - 211 - 211
000		022	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	02	7.20
□ĕ		V021	V639	00 AB42	
	A 14	080	V038	71. QZQV	
→ □§	32×V0A 14	05	0 A A D 3 3 A D 1	12x VQA 14	•
250			<u> </u>	O _S CO _A	
₹ 05		*050	÷05	žūž Šūž	

Tasterbezeichnung analog Numerierung LEO's (VD1-VD68)






Leiterplatte AZRH Stromlaufplan




Leiterplatte AZRH Bestückungsplan

Leiterplatte RRH Bestückungsplan





Leiterplatte RRH Stromlaufplan



[8,150,..200] SC 236d SC 236e SC 236e SC 236d SC 236d VT 19,20,22 VT S;10;13 VT 8

VT 2,3,7,18








VI 1; VI3 B 082 D VD1....VD7 **SAY 30** Sc 236e VI2; VI4 IA317D VT 1,2;6;7 VI5 V 4066 Sc 236d 1 VT 3;5 Sc 308d B084D VT4 VI6 B 081 D VT8 Sc 236d (p 150-200) **V17**


Leiterplatte NFRH

Bestückungsplan










Leiterplatte NT 10 Stromlaufplan





BR - Baes Drum CY - Cymbal ACC - Accent HH - High Hat LT - Low Tom e - die Eins einee jeden Taktee MT - Middle Tom CH - Closed Hat HT - High Tom OH - Open Hat - die Viertel einee jeden Taktee CP - Clap CB - Cowbell 7 SD - Snare Drum TRIG - Trigger CL - Clavee

c 0 - c 1, a 1

NF - Auegänge für jedee einzelne Rhythmueinstrument (unabhängig von den Lautetärkereglern)

b0-b1, a0-a8

Trigger - Aue - und Eingänge der einzelnen Instrumente

LJ 5 V - Impulee (TTL - Pegel) 25 ms Impulebreite,
negativ getriggert
mit Programmiereingang einstellbar auf Ein- und Auegänge

a7 - a5

∫ 5 V - Auegangeimpulse (TTL - Pegel) 25 me Impulebreite, poeitiv getriggert

IN (a 4)

Programmiereingang für Trigger - Aus - oder - Eingänge IN nicht belegt - Triggerausgänge IN auf Masse - Triggereingänge

TRIG; TRIG (a 3; a 2)

Triggerimpulee und negierte Triggerimpulee;

poeitiv und negativ getriggert

16 - tel 5 V - Impulee (TTL - Pegel) 25 me Impulebreite

⊥ NF (a 1)

Maeee für NF - Auegänge

1 DIGITAL (a 0)

Maees für Triggerimpulee

Anschlußbelegung 30-polige Buchsenleiste